

## BX-B640

Alimentatore KNX 640mA

specifiche tecniche

### Istruzioni Operative per elettricisti autorizzati



#### Importanti Note di Sicurezza

L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da elettricisti autorizzati.

Tutte le direttive, i regolamenti e le istruzioni di montaggio inerenti questo dispositivo devono essere scrupolosamente osservate.

I dispositivi sono approvati per l'uso nell'UE e hanno il marchio CE.



#### Parti Operative

- 1) Connettore KNX
- 2) LED di segnalazione Power ON
- 3) Morsetti di collegamento alla rete
- 4) Fusibile (posizionato sotto il coprimorsetti)

L'alimentatore è dotato di **Soft Start**, un meccanismo di accensione graduale, per consentire il caricamento delle capacità presenti nell'impianto senza provocare abbassamenti sulla tensione di uscita.

Il Soft Start protegge l'impianto da malfunzionamenti provocati da improvvisi blackout o inefficienze della rete pubblica.

L'accensione del dispositivo richiede circa 8 secondi.

### Installazione

- (1) Collegare il cavo KNX al connettore 1
- (2) Collegare Linea e Neutro ai morsetti L e N
- (3) Dove richiesto collegare la Terra al morsetto E (Earth)

### Dati Tecnici

Tensione di Alimentazione	nel range 100VAC – 240VAC
Potenza Assorbita	18W
Corrente di uscita	640mA
Fusibile	2A rapido