

BX-MS02

Miniserver KNX

specifiche tecniche

Istruzioni Operative per elettricisti autorizzati



Importanti Note di Sicurezza

L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da elettricisti autorizzati.
Tutte le direttive, i regolamenti e le istruzioni di montaggio inerenti questo dispositivo devono essere scrupolosamente osservate.
I dispositivi sono approvati per l'uso nell'UE e hanno il marchio CE.



Parti Operative

- 1) Connettore KNX
- 2) Connettore Alimentazione 12V/24V
- 3) Connettore RJ45 Ethernet

Installazione

- (1) Collegare il cavo KNX al connettore 1
- (2) Copiare il file SQLITE di configurazione del sinottico dentro la memoria SD
- (3) Collegare il cavo Ethernet al connettore 3
- (4) Connettere l'alimentatore BX-PW15 al connettore 2

Dati Tecnici

Tensione di Alimentazione	DC [12-24]Volt Morsetto a vite estraibile Weidmuller
Potenza Assorbita	1W
Slot SD	Supporta fino a SD HD Inserzione tipo Push-Push
Scheda di rete	Ethernet 100Mbit RJ45
Interfaccia KNX	Collegabile direttamente al bus KNX Connettore Wago polarizzato
Interfaccia USB	Per collegamento a PC Mini USB tipo B
Interfaccia seriale RS-232	Cannon maschio 9 poli